

NAVODILA ZA ROKOVANJE PRI TRANSPORTU IN SKLADIŠČENJU

ALUCOBOND je aluminijasta kompozitna plošča s površinami, ki so v standardnih izvedbah lahko ali lakirane, ali anodirane, ali surovo obdelane. Vse površine kompozitnih plošč so ob dobavi, zaradi enostavnejšega in varnejšega rokovanja v času transportov, skladiščenja in obdelovanja, zaščitene s posebno samolepilno folijo.

Da zaščitite ALUCOBOND kompozitne plošče v času transporta in skladiščenja pred mehanskimi poškodbami, škodljivimi vplivi vlage in atmosferskimi vplivi, se morate držati naslednjih navodil:

TRANSPORT:

1. Med raztovarjanjem in natovarjanjem previdno ravnajte s paletami na katerih so naložene plošče, med transportom preprečite premikanje palet.
2. Naložene na transportno vozilo morajo biti plošče oz. palete ALUCOBONDA v vodoravnem položaju.
3. Pri nalaganju oz. transportu plošč ni dovoljeno kriviti v nobeni smeri.
4. Za transport plošč uporabite ustrezen kamion s kesonom.
5. Dimenzija kesona mora biti najmanj 300 mm širša in daljša od dimenzij naročenih plošč, zaradi večje (zaščitne) dimenzije palet.
6. Pred vsakim prevzemom preverite dimenzijo palet, saj lahko le-te variirajo skladno količini plošč, ki so naložene na posamezni paleti.
7. Za prevoz plošč ALUCOBONDA ne uporabljajte kombijev ali drugih neprimernih transportnih vozil. Pomembno je, da je palete mogoče v tovorno vozilo naložiti z viličarjem.

SKLADIŠČENJE:

1. Prejete plošče najprej dobro preglejte. Pri tem bodite pozorni:
 - na morebitne mehanske poškodbe nastale pri transportu;
 - na prisotnost vlage; plošče ALUCOBOND, ki so bile izpostavljene vlagi je nujno potrebno posušiti, da se izognemo možnemu pojavu madežev in korozije.Vsaka ugotovljena napako javite distributerju najkasneje v 24 urah ustno in nato v naslednjih 24 urah še pisno. Zaželeno so tudi fotografije.
2. Skladiščite v pokritem in pred vlago zaščitenem objektu.
3. Palete s ploščami ALUCOBONDA v času skladiščenja zaščitite pred dežjem, močenjem in kondenziranjem. Nevarnost kondenzacije nastane, kadar hladne panele postavimo v tople prostore.
4. Palete lahko nalagajte v sklad eno vrh druge, vendar pazite:
 - vedno samo palete istih dimenzij, nikakor različnih;
 - težje palete (npr. z več ploščami) spodaj, lažje na vrh;
 - v višino največ 6 standardnih palet s 35 ploščami, oziroma največ 210 plošč pri večjih paletah.
5. Na palete z ALUCOBONDOM ne postavljate nobenih drugih tovorov, ne glede na število palet, ki so naložene ena vrh druge.

Op. Točka 4 in 5 velja smiselno tudi za transport!

ROKOVANJE:

1. Za dvigovanje ALUCOBOND plošč iz palete in njihovo prenašanje potrebujete vsaj dve osebi. Vsako posamezno ploščo dvignite vertikalno hkrati na vseh štirih robovih; pri tem nikakor ne vlecite ploščo, ki jo dvigujete po spodaj ležeči kompozitni plošči.
2. Plošče prenašajte v pokončnem položaju.
3. Nadenite zaščitne rokavice, da preprečite madeže prstnih odtisov oz. umazanije na kompozitni plošči in se istočasno tudi zavarujete pred možnimi poškodbami (vrezninami).

SPLOŠNA NAVODILA:

Da bo zaščitna folija dobro služila svojemu namenu svetujemo sledeče:

1. Izogibajte se skladiščenju daljšemu od 6 mesecev.
2. Preprečite velika temperaturna nihanja in direktno sonce v času skladiščenja, saj oboje navedeno zmanjšujejo dolgotrajno stabilnost plošč.
3. V času rokovanja in obdelovanja plošč pazite na vihanje folije ob robovih; kamor se lahko nalaga prah in umazanija.

Plošče so izjemno visoke kvalitete in vam želimo pri njihovi uporabi veliko zadovoljstva.

Za več informacij in vaša vprašanja smo vam z veseljem na razpolago!

Distributer Alucobonda v Sloveniji:

RAVAGO 
podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Ob Dragi 1, SI-3220 Štore
(t) +386 3 780 31 50 (f) +386 3 780 31 70
info@ravago.si / www.ravago.si